

AF09

"AF09": SOFTWARE PER INDICATORI 3590E/CPWE PER PESATURA ASSI

PESATURA ASSI VEICOLI DINAMICA O STATICA



Software adatto per applicazioni avanzate di pesatura e totalizzazione assi per controllo del peso di veicoli, oppure per pesatura ingresso/uscita.

Vendita ed assistenza:

CUTINO & C SRL

VIA I.GABOLA, 53 - 84014 - NOCERA INFERIORE (SA)
Tel. 081-919541 Fax. 081-919541
commerciale@cutinobalance.it

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

FUNZIONI PRINCIPALI:

- Azzeramento.
- Tara preimpostabile.
- Funzioni di totalizzazione:
 - Pesatura e totalizzazione assi manuale.
 - Pesatura e totalizzazione assi automatica statica.
 - Pesatura e totalizzazione assi automatica dinamica.
- Due modi di funzionamento disponibili:
 - Controllo del peso del veicolo con stampa dei pesi degli assi e del totale.
 - Totalizzazione assi con funzione di ingresso/uscita.
- Memorizzazione delle pesate in ingresso tramite CODICE ID o TARGA AUTOMEZZO (massimo 999 pesate sospese).
- Funzioni della tastiera completamente configurabili secondo le esigenze del cliente.
- 15 testi ID (IDentificazione) configurabili e stampabili, ognuno di 32 caratteri (esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno, etc.).
- Archivio 500 Clienti, ognuno con 3 descrizioni alfanumeriche di 25 caratteri.
- Archivio 500 Materiali, ognuno con 2 descrizioni alfanumeriche di 20 caratteri.
- Archivio 500 Automezzi, ognuno con valore targa di 10 caratteri, 1 descrizione alfanumerica di 20 caratteri e tara associata.
- 6 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: totale parziale, generale, gran totale, totale cliente, materiale e automezzo.
- Stampa completamente programmabile da tastiera o da PC (tramite software gratuito Dinitools), con il peso di ogni singolo asse e il peso totale del veicolo. A disposizione 30 formati di stampa abbinabili a diverse funzioni (Tasto stampa, Totalizzazione, Totale cliente, Totale materiale, Totale automezzo, Totale parziale, Totale generale, Gran Totale...); ogni formato di stampa può contenere 2048 posizioni che possono essere codici ASCII o blocchi di stampa preconfigurati (es. Ragione Sociale, progressivi di lotto e pesata, peso lordo, tara, netto, etc.).



NOTA:

I sistemi pesa assi sono utilizzabili soltanto per uso interno.

PARTICOLARE 1


LINEA 1	INTESTAZIONE
LINEA 2	INTESTAZIONE
LINEA 3	INTESTAZIONE
....	
VEICOLO:	IVECO
IMMATRICOLAZIONE:	123456
TARGA:	AB123CD
OPERATORE:	ALESSIO
DATA:	10/10/2010 ORE 14:00

ASSE 1:	550kg
ASSE 2:	550kg
ASSE 3:	550kg
ASSE 4:	550kg

TOTALE	2200kg

Esempio di scontrino

Dove siamo



Come raggiungerci:

Da Napoli

1. Autostrada A3 direzione Salerno
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per Via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Salerno

1. Autostrada A3 direzione Napoli
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Avellino

1. Raccordo autostrada Salerno-Avellino, direzione Salerno
2. Uscita A30 verso Caserta/Roma
3. Uscita Castel San Giorgio verso Strada Statale 266 Nocerina
4. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore/Cava de' Tirreni
5. Imboccare Via Giovan Battista Castaldo
6. Continuare su Via Francesco Solimena
7. Imboccare Via Eduardo Astuti
8. Imboccare la seconda a destra in corrispondenza di Via Napoli
9. Imboccare Via Isaia Gabola

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo info@cutinobalance.it o visitate il sito www.cutinobalance.it

CUTINO & C. S.r.l. unipersonale - Via Isaia Gabola, 67 - Nocera Inferiore (SA) Italy
Tel - Fax +39 081 919541
P.IVA 00742210651

Si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo catalogo senza preavviso. (Ediz. 2015)

